

Контроль герметичности типа W-DK 3/01 фирмы Weishaupt для газовой арматуры без идентификационного номера изделия

– weishaupt –

Монтаж

W-DK 3/01 (резьбовое соединение арматуры Rp 3/4" – 2")



Монтажная панель

W-DK 3/01 (фланцевое соединение арматуры DN 40-125)




Монтажная панель

Цель применения

Прибор контроля герметичности производит проверку герметичности на участке между двумя клапанами с промежуточным удалением воздуха в ка-


меру сгорания. Контроль давления осуществляется реле давления на участке проверки, настройка реле = 1/2 давления настройки.

Расположение арматуры



Плавно-двухступенчатые (Z), плавно-двухступенчатые (ZM) и модулируемые (M) горелки (типоразмеры 1-7) с **двойными магнитными клапанами (DMV)** и контролем герметичности типа W-DK 3/01.

- 1 шаровой кран
- 2 газовый фильтр
- 3 регулятор давления (ND)
- 4 реле мин. давления газа
- 4a реле давления W-DK 3/01



Плавно-двухступенчатые (Z), плавно-двухступенчатые (ZM), трехступенчатые (TM) и модулируемые (M) горелки (типоразмеры 8-11 и 30-70) с **двойными магнитными клапанами (DMV)** и контролем герметичности типа W-DK 3/01.

- 5 двойной магнитный клапан (DMV)
- 5a магнитный клапан газа зажигания
- 6 газовый дроссель
- 7 манометр с кнопочным краном
- 9 горелка

– weishaupt –

Принцип действия

Контроль герметичности производится в соответствии с определенной программой во время предварительной продувки горелки (при $t_v > 25$ сек.). Продолжительность выполнения программы составляет 30 сек. и делится на 4 этапа:

Удаление воздуха _____ 3 – 5 сек.
 Время проверки без давления _____ 6 – 14 сек.
 Заполнение контрольного участка газом _____ 16 – 18 сек.
 Время проверки под давлением _____ 19 – 28 сек.

Удаление воздуха

На данном этапе (продолжительность 2 сек.) открывается магнитный клапан V2. Воздух из контрольного участка удаляется в камеру сгорания, давление на этом участке пропадает.

Проверка без давления

После удаления воздуха в течение 8 секунд проверяется отсутствие давления на контрольном участке. Повышение давления говорит о внутренней негерметичности первого магнитного клапана (по направлению потока). Одновременно осуществляется проверка коммутационного контакта реле давления. Контакт должен быть замкнут, иначе контроль герметичности блокируется.

Заполнение контрольного участка газом

После 16-ой секунды на две секунды открывается магнитный клапан V1. На контрольном участке уста-

навливается давление газа. Контрольное реле давления переключается.

Проверка под давлением

В течение 9 секунд производится повторная проверка герметичности на контрольном участке, т.е. стабильность давления на контрольном участке в течение указанного времени проверки, что также говорит о его герметичности. Падение давления означает внутреннюю негерметичность второго магнитного клапана V2 или внешнюю негерметичность на контрольном участке. Если неисправностей не обнаружено, проверка герметичности завершена.


Неисправности

Блокировка прибора контроля герметичности (загорается красная контрольная лампа)

- если на первом этапе проверки давление на контрольном участке превышает точку переключения контрольного реле давления;
- если на втором этапе проверки давление на контрольном участке опускается ниже точки переключения контрольного реле давления;
- если из-за неисправности контрольного реле давления (например, из-за оплавленного коммутационного контакта) функции реле нарушены.


Разблокирование производится нажатием кнопки разблокировки на приборе (или - при наличии - кнопки дистанционной разблокировки).

Диаграмма выполнения программы



– weishaupt –

Подключение



В регулировочной цепи автомата горения клеммы 12 и 11 находятся после регулятора температуры/давления. При подаче напряжения на клемму 12 происходит запуск контроля герметичности. После небольшой задержки регулировочный контур замыкается на клемме 11, и автомат горения начинает предварительную продувку.

В случае блокировки контроля герметичности регулировочный контур сразу же размыкается на клеммах 12-11, и автомат горения прерывает запуск. Контакт от клеммы 4 (управление магнитными клапанами автоматом горения) на магнитные кла-

паны возникает только в случае положительного результата контроля герметичности. Таким образом процесс запуска не нарушает проверку герметичности, и в случае неисправности клапаны не срабатывают.

Вариант работы

Если в регулировочном контуре контакт контроля герметичности находится *перед* регулятором температуры/давления (автомат горения LFL, LGK или LEC), то контроль герметичности производится после регулируемого отключения горелки, т.е. к началу останова.

– weishaupt –


Причины и устранение блокировок

Момент блокировки	Возможная неисправность
Регулятор закрывается, контроль герметичности не начинается (желтая рабочая лампа не горит)	Проверить соединение с клеммой 12, неисправность программного датчика контроля герметичности
Блокировка в начале фазы проверки без давления, горелка отключается (лампа блокировки загорается только тогда, когда автомат горения снова стоит в положении старта)	Неправильное подключение контрольного реле давления, на контрольном участке не был удален воздух
Блокировка во время проверки без давления, горелка отключается (лампа блокировки загорается только тогда, когда автомат горения снова стоит в положении старта)	Превышение точки переключения реле давления = увеличение давления на контрольном участке, негерметичность магнитного клапана V1
Блокировка сразу же после заполнения контрольного участка, горелка отключается (лампа блокировки загорается только тогда, когда автомат горения снова стоит в положении старта)	Магнитный клапан V1 не открывается для заполнения участка газом, проверить клапан и подключение; не переключилось контрольное реле давления, проверить реле давления
Блокировка во время проверки под давлением, горелка отключается (лампа блокировки загорается только тогда, когда автомат горения снова находится в положении старта)	Занижение точки переключения реле давления = падение давления на контрольном участке, негерметичность клапана V2 или контрольного участка


Контроль герметичности типа W-DK 3/01 фирмы Weishaupt для газовой арматуры

– weishaupt –

Габариты (размеры в мм)



Крепежные размеры



Технические характеристики

Контроль герметичности фирмы Weishaupt	Тип	W-DK 3/01
Сетевое напряжение	В	230 ± 15 %
Частота	Гц	50 или 60
Предохранитель	в соответствии с предохранителем на входе автомата горения	
Допустимая температура окружающей среды	°C	от -10 до +60
Программный датчик	номер заказа	109 000 0117/2
Этапы проверки		
– удаление воздуха на контрольном участке	сек.	2
– тест реле давления и проверка без давления	сек.	8
– заполнение контрольного участка газом	сек.	2
– проверка под давлением	сек.	9
Вид защиты		IP40
Собственное потребление	ВА	ок. 4
Монтажное положение		любое
Масса	кг	0,790
Реле давления	Тип	GW50 A5
Давление настройки до 100 мбар	номер заказа	691 375
Диапазон настройки	мбар	от 2,5 до 50
Реле давления	Тип	GW150 A5
Давление настройки свыше 100 мбар	номер заказа	691 376
Диапазон настройки	мбар	от 30 до 150
Монтажная панель		
Резьбовое соединение	номер заказа	109 000 02 33/7
Фланцевое соединение	номер заказа	109 000 02 34/7
Штекер для реле давления газа (GW...)	номер заказа	217 304 26 02/2

NOVOTHERM - РАЦИОНАЛ — группа компаний. Эксклюзивный поставщик горелок Weishaupt в Россию.

NOVOTHERM GmbH
D-82 487 Oberammergau,
Postfach 67
Daisenberger Strasse 13,
Deutschland
Телефон: (1049) 88 22/9 41 32
Факс: (1049) 88 22/9 41 34
E-mail: novotherm@t-online.de

www.weishaupt.ru

г. МОСКВА
ООО «РАЦИОНАЛ-М»
119361 ул. Озерная,
д. 42, стр. 1, этаж 6
Тел./ факс: (095) 783 68 47
E-mail:
razional-m@weishaupt.ru

г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ООО «РАЦИОНАЛ-СЕВЕР»
196247 Ленинский пр.,
д. 160, офис 715а
Телефон: (812) 370 97 67
Факс: (812) 118 62 19
E-mail:
razional-sewer@weishaupt.ru

г. РОСТОВ-НА-ДОНУ
ООО «РАЦИОНАЛ-ЮГ»
344004 ул. 2-я Володарского,
д. 76/23 а, офис 401
Тел./ факс: (8632) 36 04 63
E-mail:
razional-jug@weishaupt.ru

г. КАЗАНЬ
ООО «РАЦИОНАЛ-ПОВОЛЖЬЕ»
420054 ул. Техническая,
д. 120, офис 7
Телефон: (8432) 78 62 57;
Факс: (8432) 78 87 86
E-mail:
razional-powolschje@weishaupt.ru

г. ЕКАТЕРИНБУРГ
ООО «РАЦИОНАЛ-УРАЛ»
620024 Елизаветинское ш.,
д. 28 оф. 18
Телефон: (3432) 17 27 00;
Факс: (3432) 17 27 01
E-mail:
razional-ural@weishaupt.ru

г. НОВОСИБИРСК
ООО «РАЦИОНАЛ-СИБИРЬ»
630032 ул. Планировочная,
д. 18/1, офис 545
Телефон: (3832) 55 41 52
Факс: (3832) 54 70 92
E-mail:
razional-sibir@weishaupt.ru

Max Weishaupt GmbH
D-88475 Schwendi
Тел.: (0 73 53) 8 30
Факс: (0 73 53) 8 33 58

Печатный номер 83092701 RUS,
ноябрь 1999

Фирма оставляет за собой
право на внесение любых
изменений.

Перепечатка запрещена.

Виды продукции и услуг Weishaupt

— weishaupt —

Жидкотопливные, газовые и комбинированные горелки типоряда W и WG/WGL — до 570 кВт


Данные горелки применяются в жилых домах и помещениях, а также для технологических тепловых процессов.

Преимущества: полностью автоматизированная надежная работа, легкий доступ к отдельным элементам, удобное обслуживание, низкий уровень шума, экономичность.




Жидкотопливные, газовые и комбинированные горелки типоряда Monarch R, G, GL, RGL — до 10 900 кВт

Данные горелки используются для теплоснабжения на установках всех видов и типоразмеров. Утвердившаяся на протяжении десятилетий модель стала основой для большого количества различных исполнений. Эти горелки характеризуют продукцию Weishaupt исключительно с лучшей стороны.



Жидкотопливные, газовые и комбинированные горелки типоряда WK — до 17 500 кВт

Горелки типа WK являются промышленными моделями. Преимущества: модульная конструкция, изменяемое в зависимости от нагрузки положение смесительного устройства, плавно-двухступенчатое или модулируемое регулирование, удобство обслуживания.



Шафы управления Weishaupt, традиционное дополнение к горелкам Weishaupt

Шафы управления Weishaupt — традиционное дополнение к горелкам Weishaupt. Горелки Weishaupt и шкафы управления Weishaupt идеально сочетаются друг с другом. Такая комбинация доказала свою прекрасную жизнеспособность на сотнях тысяч установок.

Преимущества: экономия затрат при проектировании, монтаже, сервисном обслуживании и при наступлении гарантийного случая. Ответственность лежит только на фирме Weishaupt.



Weishaupt Thermo Unit/Weishaupt Thermo Gas. Weishaupt Thermo Codens

В данных устройствах объединяются инновационная и уже зарекомендовавшая себя техника, а в итоге — убедительные результаты:

идеальные отопительные системы для частных жилых домов и помещений.



Комплексные услуги Weishaupt — это сочетание продукции и сервисного обслуживания

Широко разветвленная сервисная сеть является гарантией для клиентов и дает им максимум уверенности. К этому необходимо добавить и обслуживание клиентов специалистами из фирм, занимающихся теплоснабжением, которые связаны с Weishaupt многолетним сотрудничеством.

